Notice d’utilisation

MASSEUR FACIAL MULTIFONCTIONS



Attention :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer, et il ne peut pas être allumé pendant la charge.

2. Lorsque vous l'utilisez, touchez la bande de détection avec votre doigt à l'arrière du corps, touchez la peau avec la tête de massage, et la machine forme un circuit avec le corps humain.

3. Veuillez l'utiliser avec un coton lors de l'exportation, et retirez le démaquillant ou la lotion de nettoyage avec un coton. Ne l'utilisez pas avec un nettoyant pour le visage ou une huile de nettoyage.

4. Lors de l'utilisation, ne restez pas au même endroit plus de 3 secondes, afin d'éviter de provoquer un malaise de la peau.

Fonction Introduction

nettoyage et de rajeunissement de la peau

Il s'agit d'un nettoyage en profondeur, d'une revitalisation de la peau et d'un lifting des contours du visage. Un instrument de beauté du visage qui combine ions positifs et négatifs + micro-vibration chauffante + lumière rouge et bleue

*Galvanic Ionic : En utilisant le principe du courant d'impulsion le plus doux anode et cathode attrayante, peut adoucir et nettoyer la saleté et les dépôts de sébum qui logent les pores, ce traitement profond agit comme un nettoyant naturel qui aide à réduire la taille des pores, les ions d'oxygène chargés enrichis activent les nucléons pour réparer la structure de la peau endommagée et réveiller les cellules fatiguées.

*Micro-Vibration : Adopte une méthode de vibration physique et de stimulation électrique pour augmenter l'élasticité et améliorer le métabolisme cellulaire.

*Massage à chaud : Favorise l'absorption des produits de soin pour la peau, rend la texture de la peau plus élastique, maintient la peau plein d'élasticité.


*Lumière rouge : une lumière rouge de 640-650 nm pénétrant profondément dans le derme, stimule la croissance de nouveau collagène et d'élastine, puis réduit les rides et améliore l'élasticité de la peau.

*Lumière bleue : La lumière bleue va lisser l'acné pour resserrer les pores, l'acné, fermer les pores, les rougeurs, etc.

Caractéristiques


Mode "Peau propre

La compression à chaud et la vibration aideront à ouvrir les pores de la peau, à nettoyer la peau en profondeur pour réaliser l'effet d'affinement des pores, d'imperfection de l'acné et résoudre la peau foncée.




Mode de thérapie par photons

Faites pénétrer les produits de soin en profondeur dans la peau. La lumière rouge va activer l'élasticité des cellules. Blanchir la peau et lisser les rides.




Mode de massage chaud


La lumière bleue améliore l'acné, les boutons, favorise la régénération des protéines et supprime rapidement l'inflammation. Elle favorise la circulation sanguine, améliore l'élasticité et le raffermissement de la peau, et optimise la condition de votre peau.



Mode de soins des yeux

Promouvoir la crème pour les yeux ou l'absorption de l'élite du ministère des yeux de manière adéquate, obtenir ainsi le résultat de la coiffure du ministère des yeux.





Instructions pour les 4 modes

Précautions :

1. Nettoyer et rajeunir, exporter la saleté d'abord et utiliser ensuite le nettoyant (pas besoin d'utiliser l'appareil pour nettoyer le visage).

Un nettoyage en profondeur permet d'exporter la saleté de la peau vers la surface de la peau, puis de laver la saleté avec le nettoyant pour le visage.

2. Chaque mode s'arrêtera automatiquement après une absence de fonctionnement dans les 5 minutes. Veuillez utiliser l'appareil selon la méthode d'utilisation. N'en abusez pas.

3. Lors de son utilisation, il est nécessaire de toucher la bande de détection à l'arrière du corps avec les doigts et de former un circuit avec la tête de l'instrument. Veuillez garder la peau humide lors de l'utilisation, sinon l'instrument ne fonctionnera pas normalement.

4. Si vous devez l'utiliser sur le visage d'une personne, vous devez toucher la peau de l'utilisateur pour former un circuit, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.


5. Veuillez utiliser l'appareil conformément à la durée indiquée dans le manuel. Ne l'utilisez pas trop.

1. Conseils pour le mode "nettoyage de la peau" (requis avec le démaquillant / la lotion propre et le coton)


Ce mode permet de nettoyer efficacement la saleté dans le pore et de rendre la peau brillante.

Fréquence d'utilisation : 2 à 3 fois par semaine. Les utilisateurs ayant une peau sensible doivent réduire la fréquence d'utilisation de manière appropriée.


Durée d'utilisation : pas plus de 4 minutes/temps, et 1 à 2 minutes/temps pour les peaux sensibles.




Enlever l'anneau




Fixer un coton




Appliquer du démaquillant



Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 3s



Contact avec la bande de détection avec le doigt sur le fond



Nettoyer le visage


2. Conseils sur le mode de photothérapie (avec la lotion tonique)

Ce mode peut améliorer l'activité cellulaire, diminuer les rides et aider les produits de soin à hydrater la peau en profondeur. Fréquence d'utilisation : peut être utilisé une fois par jour, matin et soir, les utilisateurs ayant une peau sensible doivent réduire la fréquence d'utilisation de manière appropriée

Durée d'utilisation : pas plus de 4 minutes/temps, et 1 à 2 minutes/temps pour les peaux sensibles, veuillez arrêter d'utiliser l'appareil lorsque les produits de soin sont absorbés par la peau.


①

appliquer uniformément une lotion ou un sérum sur le visage




②

appuyez sur le bouton de marche pendant 3s pour allumer l'appareil, et sélectionnez le mode photothérapie



③ tenir l'appareil, et s'assurer que la main touche le capteur et masse le visage



3. Conseils pour le mode de massage chaud (avec l'utilisation d'un masque)

Ce modèle peut réveiller et détendre la peau en douceur, aider la peau à retrouver son éclat et sa vitalité.

Fréquence d'utilisation : usage quotidien



Appliquer un masque facial sur la peau



Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3s pour allumer l'appareil, et sélectionnez le mode de massage chaud.



Quand vous utilisez le Mode Tamisage à chaud, ne restez pas au même endroit plus de trois secondes pour éviter tout inconfort pour la peau.



Retirez le masque facial et nettoyez le visage.

4. Utilisation du mode de soins des yeux (utilisation avec une crème pour les yeux)


Ce mode peut introduire entièrement la crème de veille ou l'essence pour les yeux, favoriser l'absorption de la crème ou de l'essence pour les yeux, de manière à obtenir l'effet de beauté des yeux.

Fréquence d'utilisation : il peut être utilisé une fois le matin et une fois le soir chaque jour. Les muscles sensibles peuvent réduire la fréquence d'utilisation de manière appropriée.

Durée d'utilisation : pas plus de 4 minutes/temps, 1 à 2 minutes/temps pour les muscles sensibles, arrêter l'utilisation de la crème ou de l'essence pour les yeux après l'absorption, ne pas pousser à sec.



Appliquer des produits de soins des yeux (tels que crème pour les yeux, masque pour les yeux, etc.)), de manière uniforme autour des yeux.



Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3s pour allumer l'appareil, et sélectionner le mode de soins oculaires.



Tenez l'appareil, touchez la bande de capteurs des deux côtés de l'appareil avec vos mains, utilisez la technique de pression ponctuelle et massez doucement la tête du coin intérieur des yeux jusqu'au bout des yeux pour un massage par pression ponctuelle

Pratique recommandée

Chin


Placer l'appareil horizontalement au centre inférieur du menton, avec un mouvement courbe et au rythme de 1, 2 secondes, faire glisser l'appareil de gauche à droite et inversement.

+



Contournement du visage

Placez l'appareil sur la joue. En se déplaçant vers la pommette, faites glisser l'appareil de bouton en bouton au rythme de 1, 2 secondes.



Chin

Voici deux parties aux joues

Faites glisser l'appareil de gauche à droite et en marche arrière.



Placez l'appareil horizontalement jusqu'au coin des lèvres. En se dirigeant vers la pommette, faites glisser l'appareil de bas en haut dans le rythme de 1, 2 secondes.



Placez l'appareil verticalement dans le coin des lèvres. Au rythme de 1, 2 secondes, faites glisser l'appareil horizontalement à partir de la commissure des lèvres vers l'oreille.

Œil

Avec la crème ou l'essence pour les yeux, utilisez la technique de la pression à la pointe pour masser doucement la tête du coin intérieur de l'œil jusqu'à l'extrémité de l'œil. Chaque point reste en place pendant 2 secondes pour soulager la fatigue et favoriser l'absorption.



Étapes recommandées pour le nettoyage

Rafraîchissement matinal

Réveiller la peau + apaiser l'œdème + lisser le maquillage

- Un visage propre

- Appliquer le toner, l'essence et la lotion

- Mode de rajeunissement de la peau par photothérapie

- Se maquiller

Réparation en soirée

Promouvoir l'absorption cutanée+.

Forte humidité et nutrition + réparation de nuit

- Nettoyage en profondeur (2 à 3 fois par semaine dans la peau mode propre et de rajeunissement). - Un visage propre

- Appliquer un toner, une essence et une lotion (mode de rajeunissement de la peau par photonothérapie)

- Introduction du masquage (mode de levage de la température)


Précautions de sécurité

1. Ne convient pas à la chirurgie plastique faciale et à l'implantation métallique sous-cutanée

Veuillez l'utiliser sous les conseils de votre médecin pendant la grossesse. 2. Pas de lavage, pas de contact avec des objets métalliques ; doit être entretenu avec des lingettes humides. 3. Ne le mettez pas dans la salle de bain ou dans un endroit humide, ce qui pourrait provoquer un court-circuit. Cet appareil convient pour le visage et le cou, veuillez éviter les pustules et l'acné inflammatoire. Aspects relatifs à l'entretien

Ne pas laver

L'instrument fonctionnera mal, s'il vous plaît utilisez un chiffon sec ou un petit chiffon doux.



Ne pas essuyer le fuselage avec une solution corrosive

Veuillez ne pas utiliser d'alcool, d'eau, d'essence ou de produit de polissage pour essuyer, ce qui pourrait entraîner une défaillance du produit ou des fissures sur les pièces, une décoloration, etc.

