Appareil de soins de la peau « Chaud & froid «



Soulager la fatigue

Diastolique et serrés les pores

Lifting & tightening

Rides et blanchissement de la peau

Appliquer sur le visage, les yeux, le cou ; facile à transporter, convient pour le domicile et les voyages

NOM DES PIÈCES

①. Panneau chaud et froid

②. Écran LCD

③. Prise de chargement

④. Câble de chargement USB

⑤. Interrupteur d'alimentation/bouton de transfert de photons

⑥. Réfrigération et vibration

⑦. Chauffage et vibrations

⑧. Réglage de la température +°C

⑨. Réglage de la température -°C

⑩. Bague pour pincer le coton de maquillage




Figure 1



INSTRUCTIONS D'UTILISATION



1. Pour la première fois, vous devez brancher le câble de chargement USB sur le site de chargement jack et l'autre extrémité est connectée à une alimentation externe, l'écran LCD rouge vif clignote pour signaler le chargement, le chargement est normal. Après finalisation de la charge, l'écran LCD est bleu vif, la charge cesse de clignoter, chaque temps de charge est d'environ cinq à six heures.

2. Veuillez faire attention à nettoyer la peau avant l'utilisation.

3. Prenez l'appareil chargé, appuyez sur le bouton ⑤ pendant 3 secondes LCD display② rouge vif, l'état de l'hôte pour entrer le chauffage par défaut, chaud et froid la température de la tête de métal de beauté augmente, puis appuyez sur le système à nouveau bouton chaud⑦ et l'hôte va également démarrer la fonction de vibration de beauté.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. lire toutes les consignes de sécurité avant l'utilisation et utiliser correctement

Suivez les instructions d'utilisation pour utiliser cet appareil.

Ne pas démonter ou répare l'appareil, veuillez consulter le distributeur pour la réparation.

N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le présent manuel.

Ne pas stocker ou utiliser l'appareil dans un endroit où la température et l'humidité sont élevées, par exemple au soleil ou près d'un feu, ou dans la salle de bain, etc. pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique. Ne l'utilisez pas et ne le placez pas dans ou près de l'appareil à haute température.

Ne pas utiliser ni placer l'appareil dans un endroit humide, en cas de court-circuit, de choc électrique ou d'incendie.

7) Tenir à l'écart des enfants et des personnes handicapées physiques autorisées à utiliser l'appareil ; une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par un utilisateur de moins de 18 ans.

8) Tenir hors de portée des enfants.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DÉTAILLÉES




Figure 2

1. Appuyez sur le bouton ⑤ (3 dernières secondes), l'hôte entre en mode de chauffage par défaut, reste en première vitesse (les 3 dernières secondes pour s'arrêter).

2. A condition qu'il fonctionne, appuyez sur le bouton ⑤, l'appareil passe en mode photon rouge, puis en mode photon bleu, et enfin en mode photon.

3. Appuyez sur le bouton de réglage de la température ⑧⑨, vous pouvez régler le niveau de température.

1. appuyez sur le bouton d'ajustement de la température ⑧, augmente la température en 2ème vitesse (appuyez sur le bouton d'ajustement de la température ⑨, vous pouvez revenir en 1ère vitesse).

2. Appuyez sur le bouton de réglage de la température ⑧, augmente la température en 3ème vitesse, (appuyez sur le bouton de réglage de la température ⑨, vous pouvez revenir en 2ème vitesse.

3. appuyez sur le bouton de réglage de la température ⑧, augmentation de température de la peau 4. (Appuyez sur le bouton de réglage de la température ⑨, vous pouvez revenir en 3ème vitesse).

4ème pression sur le bouton de réglage de la température ⑧, message augmentation de température 5ème vitesse (pression sur le bouton de réglage de la température ⑨, retour possible en 4ème vitesse).

4. Appuyez sur le bouton de mode de refroidissement ⑥, écran LCD ② bleu vif, l'hôte en état de refroidissement, la tête de beauté froide en métal ① baisse de température, la température et les vibrations peuvent être ajustées en fonction de vos besoins.

5. Appuyez sur le bouton mode chauffage ⑦, écran LCD ② rouge vif, l'hôte en état de chauffage, la tête de beauté en métal ① augmentation de la température, la température et les vibrations peuvent être ajustées selon vos besoins.

6. Les images montrent les méthodes d'utilisation comme suit




La chaleur et le photon

État de vibration acoustique

(1). Dégager les pores, libérer les salissures graisseuses

A utiliser avec un coton de maquillage, enlever l'anneau, mettre le drap de coton, verser l'eau de maquillage, ouvrir le modèle chauffant /vibrant, chauffer pour les pores ouverts, briser la saleté pour en tirer les déchets du fond de la peau, nettoyer les pores, enlever le point noir

(2). Double absorption et hydratation de la peau

Après le nettoyage visage avec une lotion, allumez le modèle chauffant/vibration, peut favoriser l'absorption des produits de soin de la peau (peut ajuster le mode photon rouge et le mode photon bleu selon votre besoin).

Refroidissement et photon

État de vibration sonique

(3). Fermeté et douceur de la peau

Après absorption des produits de soins de la peau, ouvrir le mode de vibration refroidissant/acoustique, peut rétrécir les pores, raffermir la peau et la rendre plus lisse (vous pouvez régler le mode photon rouge et le mode photon bleu selon vos besoins)

Avertissement

Pour éviter tout dysfonctionnement ou incendie, veuillez cesser de l'utiliser en cas de chaleur inhabituelle.

Veuillez ne pas faire tomber l'appareil ou le heurter.

Veuillez appliquer le sérum en permanence pendant l'utilisation.

Ne l'utilisez pas si le cordon d'alimentation est endommagé.

5. L'utilisation des conditions ci-dessous est interdite.

Maladie cardiaque, fièvre, maladie transmissible, cancer, coupures ouvertes, maladie aiguë, hypotension, hypertension, installation d'un stimulateur cardiaque, d'un cœur ou d'un poumon artificiel, pendant un traitement médical, maladie de la peau, coups de soleil, personnes hypersensibles, anémie.

Conseils

Lorsque la fonction de refroidissement est activée, la consommation électrique est relativement importante, le ventilateur a un retard dans la dissipation de la chaleur. Il doit être placé pendant environ 10 minutes pour la prochaine utilisation après la fonction de refroidissement.